



**Traditionell lösnings-
medelsfri rengöring och
grundbehandling för
trätor utomhus.**



www.welinoco.com

Gammeldags
Trallsåpa är en traditionell
lösningsmedelsfri produkt
baserad på naturliga råvaror.
Såpan tillverkas i Sverige.
Den ger trätytor utomhus
extra skydd och en len
behaglig yta.



Gammeldags
Trallsåpa finns
ofärgad och med
vitt pigment



Använd inte
högtrycksvätt
vid rengöring, då
det kan skada
träet.

Börja med att
slipa eller tvätta
trätrallen

Förberedelser

För att behålla grånaden på obehandlad oskadad trätrall, ska den rengöras och torka helt innan grundbehandling.

Gammalt uttorkat trä med mycket sprickor och flisor bör slipas ordentligt innan grundbehandling. Som avslutande papper rekommenderas korn 100 för barrträ och korn 120 för lövträ.

Grånat trä kan även tas bort med Osmo Power-Gel (se separat instruktion).



Borsta bort
lös smuts och
eventuellt
slipdamm

Blanda såpalösningen
noga och lägg ut på
träytan med en
skurborste.

På dunken
finns doserings-
streck för att
lätt kunna blanda
rätt mängd



Under första
strykningen suger
trallen åt sig
mycket, så lägg
ut rikligt



När ytan
känns torr kan
du påbörja nästa
strykning

Upprepa behandlingen
tills träytan inte tar till
sig mer och är mättad.



Verktyg ...



Gammeldags
Trallsåpa

Hink

Trasa

Skurborste

(rött skurblock + hållare)



Träytan
kan torrpolaras
för lenare känsla.
Använd rött skur-
block + hållare

ÅTGÅNG

Grundbehandling:

2 l Trallsåpa + 8 l ljummet vatten.

Tänk på att antalet appliceringar/åtgång kan öka beroende på hur gammalt eller poröst träet är.

Rengöring:

1 dl Trallsåpa (Ofärgad) + 10 l ljummet vatten.

VERKTYG

Hink, skurborste och trasa (rött skurblock + hållare).

FÖRBEREDELSE

För att behålla gränaden på en obehandlad oskadad trätrall, ska den rengöras och torka helt innan grundbehandling. Vill man istället ta bort gränaden och få fram tråets ursprungliga kulör, kan Osmo Power-Gel användas (se separat instruktion). Gammalt uttorkat trä med mycket sprickor och flisor bör slipas innan grundbehandling. Slipa ordentligt, som avslutande papper rekommenderas korn 100 för barrträ och korn 120 för lövträ.

GRUNDBEHANDLING

Vid grundbehandling ska temperaturen vara över 10°C, undvik regn.

1. Skaka såpaflaskan (extra noga för vit såpa) och blanda såpalösning i en hink enligt dosering ovan.
2. Lägg ut såpalösningen på träytan med en skurborste.
3. Låt torka tills ytan känns yttorr.
4. Upprepa punkt 2-3 till dess att träet inte tar till sig mer Gammeldags Trallsåpa.
5. Direkt efter sista appliceringen, torka bort eventuellt överskott med en trasa.
6. Låt torka. När träytan är helt torr kan den tas i bruk.
7. Efter ca 24 tim. kan träytan torrpolaras vid behov. Använd rött skurblock + hållare.

RENGÖRING

1. Borsta bort all lös smuts.
2. Borsta träytan med såpalösning enligt dosering ovan (använd ofärgad Gammeldags Trallsåpa).
3. Skölj rikligt med vatten, undvik att använda högtryckstvätt som kan skada tråets fibrer.
4. När ytan är helt torr är den redo att ta i bruk, eller grundbehandla med Gammeldags Trallsåpa.



www.welinoco.com



Welin & Co AB

Telefon: 08 544 10 440

E-post: info@welinoco.com



www.welinoco.com